

## MM 100 Bluetoothステレオヘッドセット 携帯電話機種別動作一覧

2009年12月8日現在

携帯電話機種名	搭載プロファイル	接続の操作		着信/発呼/終話の操作				通話音声の切替操作		音楽再生/ワンセグ視聴時の操作			その他の特記事項		
		通話用のペアリング	音楽再生用のペアリング	着信応答	着信拒否	リダイヤル	音声ダイヤル	終話	携帯電話への音声切替	携帯電話発呼時の音声切替	音楽再生/ワンセグ視聴	曲送り/曲戻し操作		再生/視聴中の着信	
<b>[docomo]</b>															
BlackBerry Bold	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※9	
F-01A	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	△※4	○	○	○	※9	
F-03A	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	△※4	○	○	○	※9	
F-03B	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	△※4	○	○	○	※9	
F-09A	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	△※4	○	○	○	※9	
HT-01A	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
HT-02A	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
N-01A	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○※1	○	○	○	○	○	○	○	△※4	○	○	△※8	※9	
N-02A	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○※1	○	○	○	○	○	○	○	△※4	○	○	△※8	※9	
N-04A	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○※1	○	○	○	○	○	○	○	△※4	○	○	△※8	※9	
N-06A	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○※1	○	○	○	○	○	○	○	△※4	○	○	△※8	※9	
N-07A	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○※1	○	○	○	○	○	○	○	△※4	○	○	△※8	※9	
N-08A	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○※1	○	○	○	○	○	○	○	△※4	○	○	△※8	※9	
N-09A	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○※1	○	○	○	○	○	○	○	△※4	○	○	△※8	※9	
P-01A	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○※1	○	○	○	○	○	△※3	○	○	○	○	○	※9	
P-02A	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○※1	○	○	○	○	○	△※3	○	○	○	○	○	※9	
P-07A	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○※1	○	○	○	○	○	○	○	△※4	○	○	○	※9	
P-08A	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○※1	○	○	○	○	○	○	○	△※4	○	○	○	※9	
P-09A	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○※1	○	○	○	○	○	○	○	△※4	○	○	○	※9	
SH-01A	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	△※5	○	○	○	※9	
SH-03A	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	△※5	○	○	○	※9	
SH-04A	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	△※6	○	○	○	※9	
SH-06A	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	△※5	○	○	○	※9	
SH-07A	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	△※5	○	○	○	※9	
T-01A	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
<b>[au]</b>															
biblio	HFP/A2DP/AVRCP	○※2	○※2	○	○	○	○	○	○	○	△※7	○	○	○	※9
CA001	HFP/A2DP/AVRCP	○※2	○※2	○	○	○	○	○	○	○	△※7	○	○	○	※9
G'zOne CA002	HFP/A2DP/AVRCP	○※2	○※2	○	○	○	○	○	○	○	△※7	○	○	○	※9
CA004	HFP/A2DP/AVRCP	○※2	○※2	○	○	○	○	○	○	○	△※7	○	○	○	※9
G9	HFP/A2DP/AVRCP	○※2	○※2	○	○	○	○	○	○	○	△※7	○	○	○	※9
H001	HFP/A2DP/AVRCP	○※2	○※2	○	○	○	○	○	○	○	△※7	○	○	○	※9
Mobile Hi-Vision CAM Wooo	HFP/A2DP/AVRCP	○※2	○※2	○	○	○	○	○	○	○	△※7	○	○	○	※9
P001	HFP/A2DP/AVRCP	○※2	○※2	○	○	○	○	○	○	○	△※7	○	○	○	※9
Premier3	HFP/A2DP/AVRCP	○※2	○※2	○	○	○	○	○	○	○	△※7	○	○	○	※9
S001	HFP/A2DP/AVRCP	○※2	○※2	○	○	○	○	○	○	○	△※7	○	○	○	※9
SA001	HFP/A2DP/AVRCP	○※2	○※2	○	○	○	○	○	○	○	△※7	○	○	○	※9
SH001	HFP/A2DP/AVRCP	○※2	○※2	○	○	○	○	○	○	○	△※7	○	○	○	※9
SH002	HFP/A2DP/AVRCP	○※2	○※2	○	○	○	○	○	○	○	△※7	○	○	○	※9
SH003	HFP/A2DP/AVRCP	○※2	○※2	○	○	○	○	○	○	○	△※7	○	○	○	※9
SH004	HFP/A2DP/AVRCP	○※2	○※2	○	○	○	○	○	○	○	△※7	○	○	○	※9
Sportio water beat	HFP/A2DP/AVRCP	○※2	○※2	○	○	○	○	○	○	○	△※7	○	○	○	※9
T001	HFP/A2DP/AVRCP	○※2	○※2	○	○	○	○	○	○	○	△※7	○	○	○	※9
T003	HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△※7	○	○	○	※9
W63CA	HFP/A2DP/AVRCP	○※2	○※2	○	○	○	○	○	○	○	△※7	○	○	○	※9
W63H	HFP/A2DP/AVRCP	○※2	○※2	○	○	○	○	○	○	○	△※7	○	○	○	※9
W64SH	HFP/A2DP/AVRCP	○※2	○※2	○	○	○	○	○	○	○	△※7	○	○	○	※9
W65T	HFP/GAVDP/A2DP/AVRCP	○※2	○※2	○	○	○	○	○	○	○	△※7	○	○	○	※9
Xmini	HFP/GAVDP/A2DP/AVRCP	○※2	○※2	○	○	○	○	○	○	○	△※7	○	○	○	※9
<b>[SoftBank]</b>															
824T	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
830N	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○※1	○	○	○	○	○	○	○	○	△※4	○	○	△※8	
830T	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
930N	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○※1	○	○	○	○	○	○	○	○	△※4	○	○	△※8	
930SC	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
930SH	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
931P	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○※1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
931SC	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
931SH	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
933SH	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
934SH	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
935SH	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
936SH	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
iPhone 3G	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※10
iPhone 3GS	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※10

**[注意]**

- ※1 HSP(ヘッドセットプロファイル)の接続では使用できません。
- ※2 通話用および音楽再生用プロファイルを同時にペアリングする場合は、メニューの「Bluetooth」/「初期登録」/「ハンズフリー機器を登録」/「MM100」で最初にHFP接続した後、「Bluetooth」/「ワイヤレス機器選択」/「MM100」でA2DP接続します。
- ※3 ボイスダイヤル起動操作(2秒押し)で起動する時としない時があります。
- ※4 携帯電話で発呼操作をした場合は携帯電話の仕様により音声ヘッドセットに切り替わりません。発呼後に携帯電話の開始ボタンを1秒以上押し切り替える必要があります。
- ※5 携帯電話で発呼操作をした場合は携帯電話の仕様により音声ヘッドセットに切り替わりません。発呼後に携帯電話のセンターボタンを押し切り替える必要があります。
- ※6 携帯電話で発呼操作をした場合は携帯電話の仕様により音声ヘッドセットに切り替わりません。発呼後にヘッドセットのフックボタンを押し切り替える必要があります。
- ※7 携帯電話で発呼操作をした場合は携帯電話の仕様により音声ヘッドセットに切り替わりません。発呼後に携帯電話のEZキーを押し切り替える必要があります。
- ※8 音楽再生中に着信応答した場合、終話後に音楽が自動再生されません。ヘッドセットの再生/一時停止ボタンで押し再生を開始する必要があります。
- ※9 携帯電話側で着信音送出設定(またはハンズフリー着信鳴動)を「OFF」にした場合、携帯電話とヘッドセットの両方で着信音が聞こえます(ヘッドセット側はデフォルト着信音)。
- ※10 iPhone 3G/3GSに搭載されているAVRCP仕様は曲送り・曲戻しに対応していません([http://support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=ja\\_JP](http://support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=ja_JP))。